

SWL WR12

FUNKFERNSTEUERUNG

Specs	WR12
Einsatz	Mit DC12 und DC12HP
Spannungsversorgung Empfänger	Direkt über Controller
Gehäuse Empfänger	19" Gehäuse 2 HE
Einbautiefe Empfänger	50 cm
Material Sender	Stabiles Kunststoffgehäuse inkl. Schultergurt
Stromversorgung Sender	Wechselakku inkl. Ladegerät
Verbindung zum Controller	40-pol Harting-Steckverbinder
Ladegerät	Direktversorgung aus Empfänger mit 12V DC oder über mitgeliefertes 230V-Steckernetzteil
Kompatibilität	SWL DC4(HP) & DC8(HP) Controller
Frequenzband	70 cm Band (434 MHz)
Reichweite	Bis zu 300 m
Werkseitige Kopplung	Sender und Empfänger ab Werk gekoppelt
Codes	Einzigartiger Sicherheitscode pro Steuerbefehl
Störsicherheit	Andere Sender im gleichen Frequenzband können keine Befehle auslösen

